

タント (LA600S/LS610S)		
電源	電源取出し場所	専用ハーネス接続先
常時電源	助手席側ヒューズボックス TAIL 10A	黄色
A C C電源	助手席側ヒューズボックス SOCKET 15A	赤色
イルミネーション電源	助手席側ヒューズボックス 白色カプラー 青色線	橙色
ドアオープン時「OV」出力線	助手席側Aピラー裏 白色カプラー 緑色線	青色
黒色線(クワ型端子)	助手席側ヒューズボックス固定用ボルト	黒色線(クワ型端子)