

ノア・ヴォクシー・エスカイア(ZWR80/ZRR80)		
電源	電源取出し場所	専用ハーネス接続先
常時電源	助手席側ヒューズボックス DOME 10A	黄色
A C C電源	助手席側ヒューズボックス P/OUTLET 15A	赤色
イルミネーション電源	助手席側ヒューズボックス PANEL 5A	橙色
ドアオープン時「0V」出力線	助手席側Aピラー裏 白色カプラー 白色線	青色
黒色線(クワ型端子)	助手席側ヒューズボックス固定用ボルト	黒色線(クワ型端子)